

Model: **ASHA RTV 200 5D**

1/17

- PL** Instrukcja montażowa
- D** Montageanleitung
- GB** Assembly instructions
- SK** Návod na montáž
- CZ** Návod k montáži

D Sehr geehrter Kunde, sollte ein Teil fehlen oder beschädigt sein, kreuzen Sie bitte dieses deutlich auf der Montageanleitung an und schicken Sie zu uns ab.

GB Dear customer, Should there be any place missing or damaged, kindly mark this place clearly on the attached assembly instructions and return it to us.

PL Szanowny Kliencie, gdyby brakowało jakiejś części lub byłaby uszkodzona proszę to oznaczyć krzyżykiem na instrukcji montażowej i przesłać instrukcję razem z reklamacją.

SK Vážený zákazník, keby chýbala nejaká časť, alebo by bola poškodená, označte ju prosím krížikom na montážnom návode a zašlite návod spolu s reklamáciou.

CZ Vážený zákazníku, kdyby chyběla nějaká část nebo byla poškozená, označte ji prosím křížkem na montážním návodu a zašlete návod spolu s reklamací.

BOGART.

max.




= 3


max.




= 8 9 10





Opcja z wszystkimi frontami
Option with all fronts













Opcja bez jednego frontu
Option without one front






Do montázu potřebné są:
 Für die Montage dieser Type
 benötigen Sie:
 Na montáž budete potřebovat
 Potřebné k montáži:






- K2**  x20
- T1**  x10
- M1**  x10
- S10**  US 3x18 x14
- P2**  3,5x18 x12
- W2**  x20
- S9**  x11
- Z1**  x26
- K11**  x22
- K7**  x1




- Z7**  x4
- S3**  4x13 x8







- Z8**  x6
- S3**  4x13 x12




- B5**  x2

**Opcja
Option**



- X1**  x2
- X2**  x2
- K20**  x4









1
















Opcja z wszystkimi frontami
Option with all fronts













Opcja bez jednego frontu
Option without one front





2





3





4





5



6






7





8

Tylko opcja stojąca
Only stand option







Tylko opcja stojąca
Only stand option

9







10





Opcja, option, Možnosť,












11



12






13



14










Opcja z wszystkimi frontami
Option with all fronts



x2


15

Opcja z wszystkimi frontami Option with all fronts






16

Opcja bez jednego frontu Option without one front



x1



Opcja bez jednego frontu Option without one front

