



Model: NICOLE RTV 200 2K1SZ
Modell: NICOLE RTV 200 2K1SZ

BOGART



HANGING OPTION (A)

STEP 2,3,16





STANDING OPTION (B)

STEP 13,17,18




Model: **NICOLE RTV 200 2K1SZ** 1/12
 Modell: **NICOLE RTV 200 2K1SZ** 1/12

Do montázu potrzebne są:
 Für die Montage dieser Type
 benötigen Sie:
 Na montáž budete potrebovať
 Potřebné k montáži



BOGART.

PL Instrukcja montażowa
D Montageanleitung
GB Assembly instructions
SK Návod na montáž
CZ Návod k montáži










D Sehr geehrter Kunde, sollte ein Teil fehlen oder beschädigt sein, kreuzen Sie bitte dieses deutlich auf der Montageanleitung an und schicken Sie zu uns ab.

GB Dear customer, Should there be any place missing or damaged, kindly mark this place clearly on the attached assembly instructions and return it to us.



PL Szanowny Kliencie, gdyby brakowało jakiejś części lub byłaby uszkodzona proszę to oznaczyć krzyżykiem na instrukcji montażowej przestać instrukcję razem z reklamacją.

SK Vážený zákazník, keby chýbala nejaká časť, alebo by bola poškodená, označte ju prosím krížikom na montážnom návode a zašlite návod spolu s reklamáciou


CZ Vážený zákazníku, kdyby chyběla nějaká část nebo byla poškozená, označte ji prosím křížkem na montážním návodu a zašlete návod spolu s reklamací.



1



Z7



K2

M1

Z7

104

Z7


104

M1


K2

K2

M1









K2






M1






2




3





Opcja A,
Option A,
Možnosť A,




4




5




6





7





8





9




10




11








12



!!!







13









Model: **NICOLE RTV 200 2K1SZ** 10/12
Modell:

14







Model: **NICOLE RTV 200 2K1SZ** 11/12
Modell:

15




16





BOGART.

Opcja B, Option B, Možnosť B,

17



18 Opcja B, Option B, Možnosť B,



1.		x2
2.		x2
3.		x8
4.		x4
5.		x4
6.		x1

